
ラスベク変換に関するご注意
株式会社ビーガル

「ラスベク変換」は、DynaCAD シリーズ上で動作するアプリケーションです。

目次

1. インストールに関するご注意
2. お使いいただく際のご注意
3. サンプルデータについて
4. 製品購入方法について
5. 著作権・商標

-
1. インストールに関するご注意
-

■動作環境

- ・ご使用の DynaCAD シリーズのバージョンに準じます。

■インストール方法

【インストールの操作方法】

- ・パソコンを管理者権限を持つユーザ名で起動します。
- ・DynaCAD シリーズのインストール、シリアル番号入力、ならびにキーコードの入力は完了してください。

①ラスベク変換オプションをインストールする

DynaCAD シリーズインストールメディアの DynaCAD 起動メニューから、[アプリケーション【有償】] ボタンをクリックし、ラスベク変換オプションをインストールしてください。

②ラスベク変換オプションのシリアル番号を入力する

1. デスクトップの DynaCAD 起動アイコン を右クリックし、ポップアップメニューから「管理者として実行」を選択します。
2. シリアル/キーコード入力の確認のダイアログが表示されます。[シリアル/キーコード入力] ボタンをクリックします。
3. ラスベク変換オプションのシリアル入力画面が表示されます。
シリアル、使用者名、組織団体名を入力し、[OK] ボタンをクリックします。
ラスベク変換オプションキーコード入力画面が表示されます。
キーコード入力画面に表示される「キーコード請求番号」を控えてください。
4. [キーコードなしで実行] ボタンをクリックして DynaCAD を起動してください。

③キーコード発行を依頼する

サポートセンターにキーコード発行をご依頼ください。
キーコードの発行には、1週間程度時間がかかります。

③キーコードが届くまでの起動方法

キーコードがお手元に届くまでは、デスクトップの DynaCAD 起動アイコン を右クリックし、ポップアップメニューから「管理者として実行」を選択し、ラスベク変換キーコード入力画面の [キーコードなしで実行] ボタンをクリックして DynaCAD を起動してください。

④ラスベク変換オプションのキーコードを入力する

キーコードがお手元に届いたら、次の操作を行い、キーコードを入力してください。

1. デスクトップの **DynaCAD 起動アイコン** を右クリックし、ポップアップメニューから「**管理者として実行**」を選択します。
2. シリアル/キーコード入力の確認のダイアログが表示されます。[シリアル/キーコード入力]ボタンをクリックします。
3. ラスベク変換オプションのキーコード入力画面が表示されます。
キーコードを入力し、[キーコード入力]ボタンをクリックします。
DynaCAD が起動し、ラスベク変換のキーコード登録が完了します。

その後の起動は、DynaCAD の起動アイコンを W クリックして起動してください。

■アンインストール方法

1. 「コントロールパネル」の「プログラムと機能」から、「ラスベク変換」を選択して、[アンインストールと変更]を選択します。
2. メッセージ ボックスが表示されます。メッセージに従って削除します。

2. お使いいただく際のご注意

- Windows 7 以降の環境でヘルプを表示させるには、マイクロソフト社から提供されている Windows ヘルプ プログラム「WinHlp32.exe」のインストールが必要です。
マイクロソフト社のホームページ、Download Center で、キーワード"KB917607"で検索し、ご使用の OS の WinHlp32.exe をダウンロードしてインストールしてください。
ご使用の OS に適した WinHlp32.exe がない、または WinHlp32.exe をインストールしても改善されない場合には、インストールメディアに収録の「ラスベク変換_操作マニュアル.pdf」をご利用ください。
- 「ラスベク変換_操作マニュアル.pdf」について
第 1 章「ラスベク変換のセットアップ」につきましては、記述が古く、現在のバージョンではご利用いただけません。
お手元の DynaCAD シリーズ導入ガイド、「アプリケーションのインストール」をご参照ください。
- オプション設定タブの「矢印サイズ」の入力エラー処理について
矢印入力欄は「, (カンマ)」で区切って入力します。
例えば「1, 2」のように入力すると反映されますが、「1:2」や「1.3」など間違った入力をした場合、その前に設定されていた数値に自動的に戻ります。

3. サンプルデータについて

- DynaCAD インストールメディアの **¥アプリケーション¥ラスベク変換(A3)¥サンプルデータ** フォルダに、サンプルイメージ (BMP,TIF) と、変換後の DynaCAD 図面を収録しています。
用途毎に、建築、設備、土木のディレクトリに分かれています。
- 変換のパラメータ設定は、全て初期値で変換しています。
初期値で設定したテンプレートファイル (デフォルト.tpl) を、**¥アプリケーション¥ラスベク変換(A3)¥サンプルデータ** フォルダに保存しています。

4. 製品購入方法について

下記までお問い合わせください。

プログラムは、DynaCAD シリーズインストールメディアよりインストールしてご使用ください。
ご購入手続き完了後、シリアル番号をご案内いたします。

株式会社ビーガル <https://dynacad.jp/>

TEL. 06-4705-5806

5. 著作権・商標

*Microsoft、Windows、Windows7、Windows8、Windows10 は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

*その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。