


Windows 11 対応

Windows 11での動作確認を行っています。
また、スタンドアロンUSBドライバー、ネットワークライセンスUSBライセンスプログラムも対応済みです。

編集

寸法エリア変形

新しく「寸法エリア変形」コマンドを追加します。
指示した寸法線が設定した寸法値になるように、指示したエリアに含まれる図形を移動・変形します。
長さ寸法線、角度寸法線、円弧寸法線、直径・半径寸法線に対応しています。



タッチレイヤ表示/表示状態を戻す

タッチレイヤ表示


図上でタッチした図形のレイヤのみを表示します。

表示状態を戻す

レイヤの表示/非表示状態を、最後に実行した「タッチレイヤ表示」「タッチレイヤ非表示」「カレントレイヤ表示」「カレントページ表示」のいずれかの実行前の状態に戻します。

セレクトモード オブジェクト選択


「セレクトモード」に「オブジェクト選択」と「オブジェクト選択設定」を追加します。
あらかじめ「オブジェクト選択設定」で取得する条件を設定し、図上で選択した図形と同じ属性の図形を一括選択します。



編集

属性リピート

直前に実行した「属性変更」「パラメータ変更」、プロパティシートでの「属性情報」または「パラメータ情報」の変更内容を記憶し、選択した図形に繰り返して適用します。
パラメータ情報のリピートは、各種寸法線、文字、引出線、矢印に対応しています。



- ・直前に実行した「属性変更」、「パラメータ変更」または「プロパティ」のいずれかの変更内容だけを記憶します。
- ・「プロパティ」は、直前に実行した「属性情報」または「パラメータ情報」の1項目のみを記憶します。

その他の新機能

砕石記号

DynaCAD土木Plus、DynaCAD官公庁版Plusでご利用いただける土木コマンドに「砕石記号」を追加しました。

メッセージ表示機能の変更

従来の最新バージョンをお知らせするメッセージ以外に、各種お知らせを表示するよう、機能改善します。
Ver.23では、保守期限の1か月前、ならびに保守期限が切れた時に起動時にメッセージでお知らせする機能を追加します。

- ・メッセージ表示機能のご利用には「ヘルプ」「バージョン情報」へのお客様コード、パスワードの入力、ならびに「システム設定」「起動時にお知らせをチェックする」チェックをオンにする必要があります。

DynaCAD CUBE 2022年11月29日 アップデータ公開

NEWS 2022年9月 DynaCAD CUBE Ver.2.0がOCF検定「LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定」(J-LandXML検定)に合格しました！
検定基準：「LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案) Ver.1.4 - 略称：J-LandXML - (令和3年3月)」

検定に対応したバージョンは、2022年11月29日にユーザー様専用ページ「B@Net!」で公開します。
LandXMLを利用したデータ交換、3次元設計データの作成や確認にご利用ください。

OCF検定のホームページ内、認証ソフトウェアの一覧には10月初旬頃に公開される予定です。
認定番号、その他詳細については公開され次第、弊社ホームページ「DynaCAD.jp」でご案内いたします。
・商品の仕様、スケジュールは、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※Windows 11は、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
※Windows 11でのOSの仕様変更に伴い、DynaCADのショートカットキー設定において「変換」「無変換」キーへの割り当てを廃止します。
以前のバージョンの設定は引き続きご利用いただけますが、「変換」「無変換」キーに設定したショートカットは無効となります。